

## ACO Self® Vario jalapühkimisresti süsteemi paigaldusinfo



ACO Vario jalapühkimisrestide paigaldus on lihtne, sest kasutatakse vaid valmisdetaile.

Valmistage aluspind ette nii, et **ACO Self® Vario** jalaresti ülemine serv oleks pinnasega tasa. (See on tähtis järgnevate tööde jaoks!)

Asetage porivann ettevalmistatud aluspinnale ja loodige. Asetage jalapühkimismatt või katterest kohale ja kontrollige, kas see on stabiilne. Seejärel paigaldage piirnevale pinnasele kate. Looge kanalatsiooniuhendus PVC-toruga (DN100).

Veeärvooluühendusega takistatakse vee tungimist majja.

## ACO Self® Vario jalamattide süsteemi paigaldusinfo



ACO jalamatisüsteem Indoor hoiab esiku puhtana. Eelis: vähem tööd, lisaks ka põrandakatte kindel kaitse. Paigaldamine on lihtne, paigaldatakse otse märga plaadisegusse.

Asetage nurgaraam ettevalmistatud plaadisegule, joondage ja vajutage sisse.

Mati jaoks tasase pinna loomiseks töödelge plaadisegu raami alumise servaga kohakuti.

Seejärel paigaldage põrandakate. Jätke väike paisuvuuk.

Pärast kuivamist asetage nurgaraami jalamatt Indoor.